

# GEWA Digital Piano DP345

## Update Guide

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie ein Firmware-Update an Ihrem GEWA Digitalpiano DP345 durchführen können.

### Update / Installation

#### Schritt 1

Speichern Sie die Firmware auf Ihrem USB-Stick und schließen diesen an Ihrem Digitalpiano an.

#### Schritt 2

Halten Sie die beiden Tasten Sub-Contra-A und Contra Cis gedrückt und schalten Sie das Digitalpiano an um in den Update-Modus zu gelangen. (siehe Abb.)



### **Schritt 3**

Wählen Sie die Firmware-Datei mit den Richtungstasten "oben/unten" an und starten Sie den Update-Vorgang durch bestätigen der Richtungstaste „links“.

Das Update sollte nur wenige Sekunden dauern. Bitte schalten Sie das Digitalpiano während des Vorgangs nicht aus!

### **Schritt 4**

Das Update ist abgeschlossen sobald der Fortschrittsbalken abgelaufen ist und das Display Ihnen die Update-Datei wieder anzeigt.

Nun können Sie das Piano durch langes gedrückt halten des Ein/Aus Schalters abschalten. (Die kann einen Moment dauern)

### **Step 5**

Beim nächsten einschalten werden alle Änderungen des Updates wirksam.