

# GEWA Digital Piano PP-3

## Update Guide

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie ein Firmware-Update an Ihrem GEWA Digitalpiano PP-3 durchführen können.

### Update / Installation

#### Schritt 1

Verbinden Sie das Instrument über die „USB to Host“ Buchse mit Ihrem PC.

#### Schritt 2

Halten Sie die beiden Tasten Sub-Contra-A und Contra Cis gedrückt und schalten Sie das Digitalpiano an um in den Update-Modus zu gelangen. (siehe Abb.)



### **Schritt 3**

Starten Sie das PP-3 Updater Programm auf Ihrem PC. (.exe Datei für Windows PCs und .app Datei für Mac OS).

### **Schritt 4**

Wählen Sie das Gerät „PP-3\_Boot(RPC)“ aus und klicken Sie auf „Start Program“.

### **Schritt 5**

Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Instrument neu. Drücken Sie hierzu die Power Taste und halten diese gedrückt bis das Instrument ausgeschaltet ist.