


## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**GEWA PIANOLEUCHTEN  
PL-39 (140.100 / 140.110)**





Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen GEWA Pianoleuchte **PL-39**!

Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Pianoleuchte erstmals in Betrieb nehmen.

### Sicherheitshinweise


- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, da dies zu einem Kurzschluss oder einer Fehlfunktion des Produkts führen kann.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus, insbesondere nicht im Bereich der kabellosen Ladeeinheit. Achten Sie im Falle einer Beschädigung darauf, sich nicht durch zerbrochene Teile zu verletzen.
- Setzen Sie das Produkt keinen keine Flüssigkeiten oder Fremdkörpern aus.
- Halten Sie das Gerät von Staub, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie die Stromversorgung.
- Ihre Pianoleuchte ist mit einem berührungsempfindlichen Sensor am Ende des Lampenkopfes ausgestattet. Eine kurze Berührung schaltet die Leuchte ein bzw. aus. Durch lange Berührung der Schaltfläche können Sie die Helligkeit nach Ihren Vorlieben einstellen. Die Pianoleuchte speichert die Helligkeitseinstellung beim Ausschalten und behält diese beim Wiedereinschalten bei.
- Der Sockel Ihrer Pianoleuchte bietet die Möglichkeit zum kabellosen Aufladen Ihres Smartphones. Legen Sie hierfür Ihr Gerät zentral auf den markierten Punkt.

### Lieferumfang

- Pianoleuchte
- 12V-Netzteil
- Kurzanleitung

### Inbetriebnahme

- Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.
- Entnehmen Sie Ihre Pianoleuchte der Verpackung und stellen Sie sie am gewünschten Ort auf.
- Verbinden Sie Ihre Pianoleuchte mit Hilfe des beiliegenden Netzteils mit einer Spannungsquelle.



**Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones nach, ob es diese Funktion unterstützt.**

- Die USB-A Buchse am Rand des Sockels kann zur Spannungsversorgung Ihres Smartphones, Tablets oder anderer kompatibler Geräte verwendet werden. Sie stellt 5V 1,5A zur Verfügung.

### **Pflegehinweise**

- Wischen Sie Ihre Pianoleuchte bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
- Bitte benutzen Sie keine Reinigungsmittel.

### **Technische Daten**

- 39 energiesparende LEDs
- Farbtemperatur: 3000 K
- Beleuchtungsstärke in 30 cm Entfernung: 1200 Lux
- Leuchtleistung: 5 W
- Leistung der kabellosen Ladeeinheit: 10 W
- USB Ladebuchse: 5 V, 1,5 A
- Leistungsaufnahme gesamt: 23,5 W

Version 1.0

**HERSTELLER:**

GEWA music GmbH  
Oelsnitzer Str. 58  
D-08626 Adorf | Germany

[www.gewamusic.com](http://www.gewamusic.com)  
[www.gewakeys.com](http://www.gewakeys.com)

**GEWA**  
MUSIC